

ヘルパー管理機シリーズ

NEW

ヘルパー「フロントタイン」

KHR350M / KHR350

畑の
スイッチ

安心のフロント
ロータリタイプ
マジックロータリ
装着です。

フロント耕耘機

耕うん・畝立てモード
切換え式ロータリ装着

KHR350M

2.7馬力 前進2速 後進1速 耕耘幅500mm デフ付 マジックロータリ



写真はKHR350M

マジックロータリとは?

ワンレバー切替で2モードのロータリ回転

1. [耕うんモード] 中央の爪のみが逆回転
2. [畝立て/整地モード] 全ての爪が正回転

マジックロータリ方式 ※KHR350Mのみ

オプション&とくちょう

- 高出力・コンパクトなエンジン
2.7馬力の高出力クリーンエンジン搭載。(最大出力時)
- 正逆転/正正転ロータリ装備「マジックロータリ」 ※KHR350Mのみ
[正逆転 耕うんモード] ~内側(逆回転)外側(正回転) ~
硬い畑でも一軸正逆転ならしっかり耕うんできます。
急な飛び出し(ダッシング)の心配もありません。
[正正転 畝立て/整地モード] ~内側(正回転)外側(正回転) ~
全ての爪の回転方向を正回転に切換え出来、播種前の仕上り性及や
培土作業での牽引力がほしいなど条件に応じた作業に対応します。
☆正逆転・正正転の切替はワンレバーでの簡単操作です。
※KHR350は一軸正逆転ロータリのみとなります
- らくらく旋回
デフ標準採用によりターンもスムーズ。
KHR350Mは「旋回レバー」装備で直進・旋回の切替が可能。
デフロク機構により作業はまっすぐキレイに仕上がります。
- 動かす・止めるがラクラク操作
どこからでもにぎれるループハンドル採用。
主クラッチレバーを「にぎる・はなす」の簡単操作です。

安全に関してのご注意

・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。

主要諸元			
型 式		KHR350M	KHR350
機 体	全長×全幅×全高	1235×540×1095	
	重 量 (kg)	62	60
エ ン ジ ン	型 式	FJ100D	
	種 類	空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン	
	総排気量 (cc)	98	
	最大出力 (kw (PS))	1.95kw (2.7PS)	
	使 用 燃 料	自動車用レギュラーガソリン (無鉛)	
	燃料タンク容量 (ℓ)	0.8	
走 行 部	始 動 方 式	リコイルスタータ	
	主クラッチ方式	ベルトテンション	
	車 輪	ゴムラグ車輪 (φ380)	
	変 速 段 数	前進2段・後進1段	
	走行速度 (km/h)	0.77 ~ 2.78	
ロ ー タ リ	車軸の形状・寸法	丸軸/直径20mm	
	変 速 段 数	正正転/正逆転	正逆転 (1軸正逆転)
	耕 う ん 幅	500	
	耕 う ん 爪	正逆爪・耕耘タ爪	耕耘タ爪

グリーンライフをもっと楽しく快適に



関東農機株式会社

本社工場/本社営業所 〒323-0819 栃木県小山市横倉新田493 (小山工業団地) TEL. 0285-27-3271(代) http://www.kantonoki.com/

鏡石工場/福島営業所 〒969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町久来石大町57 TEL. 0248-62-4131(代)
盛岡工場/東北営業所 〒028-4132 岩手県盛岡市玉山区渋民字岩鼻20-55 TEL. 019-683-1911(代)
九州営業所 〒866-0813 熊本県八代市上片町1351-4 TEL. 0965-31-0730(代)

あなたとヘルパーを結ぶ



農業機械は取扱い説明書を良く読んで正しく使いましょう。