


# KR99-F

## ロータリ専用機

品 番: 285330000000001



### 純正部品表

## 関東農機株式会社

本社工場/本社営業所

〒323-0819 栃木県小山市横倉新田493

TEL 0285-27-3271(代)

FAX 0285-27-4627

鏡石工場/福島営業所

〒969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町久来石字大町57

TEL 0248-62-4131(代)

FAX 0248-62-4133

盛岡工場/東北営業所

〒028-4132 岩手県盛岡市洪民字岩鼻20-55

TEL 019-683-1911(代)

FAX 019-683-1119

九州営業所

〒561-0804 熊本県八代市上片町1351

TEL 0965-31-0730(代)

FAX 0965-31-0760



## はじめに

この部品表は大切に保管し、次のような場合にお役立てください。

部品取替えの必要がある場合

コードNo.品名をお買い上げ店に連絡してください。


故障した場合

組立て順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械といっしょにお見せください。

## S01 エンジン周辺




KR99-F

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

## S02 フューエルタンク、カバー




KR99-F


[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

## S03 ベルト駆動部


[illegible]

⇔新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可



⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

**S05(1) トランスケース(本体)**




KR99-F

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

## S05(2) トランスケース(1軸、2軸)




KR99-F

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可



### S05(3) トランスケース(3軸、4軸)




KR99-F

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

### S05(4) トランスケース(5軸、6軸、7軸中央)




KR99-F

[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

### S05(5) トランスケース(7軸外側)




KR99-F

[illegible]


⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

## S05(6) トランスケース(シフトフォーク、サイドクラッチ)

[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇩新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

## S06 チェンジパネル、チェンジレバー




KR99-F

[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇩新部品は旧部品に兼用可: ⇩旧部品は新部品に兼用可

## S07 ハンドル




KR99-F

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

# S08 主クラッチレバー、ブレーキレバー




KR99-F

| 図番  | 品 番             | 部 品 名 称           | 数<br>量 | 互<br>換<br>性 | 備 考 |
|-----|-----------------|-------------------|--------|-------------|-----|
| 001 | 283150000353000 | ホルダ(シュクラッチレバー)    | 1      |             |     |
| 002 | 0512271070      | ヒラアタマツキピン 10×70   | 1      |             |     |
| 003 | 0400970100      | ヒラザガネ M10         | 1      |             |     |
| 004 | 357100000704000 | スナップピン(10 ヌケドメツキ) | 1      |             |     |
| 005 | 283150000369000 | カラー(シュクラッチ)       | 1      |             |     |
| 006 | 0461370070      | ジクサークリップ(7, Eガタ)  | 1      |             |     |
| 007 | 283150000355000 | レバー(ブレーキ)         | 1      |             |     |
| 008 | 283150000356001 | レバー(ホジョクラッチ)      | 1      |             |     |
| 009 | 357100000704000 | スナップピン(10 ヌケドメツキ) | 1      |             |     |
| 010 | 283150000357000 | スプリング(ホジョクラッチ)    | 1      |             |     |
| 011 | 283150000358000 | アーム(シュクラッチ)       | 1      |             |     |
| 012 | 283150000359000 | レバー(シュクラッチ)       | 1      |             |     |
| 013 | 283150000360000 | グリップ(シュクラッチレバー)   | 1      |             |     |
| 014 | 283150000361000 | ネジリスプリング(シュレバー)   | 1      |             |     |
| 015 | 0512270835      | ヒラアタマツキピン 8×35    | 1      |             |     |
| 016 | 0401370080      | ヒラザガネ M8          | 1      |             |     |
| 017 | 0551170215      | ワリピン 2×15         | 1      |             |     |
| 018 | 283150000354000 | ケーブル(シュクラッチ)      | 1      |             |     |
| 019 | 0512270614      | ヒラアタマツキピン 6×14    | 1      |             |     |
| 020 | 357300000640000 | スナップピン(6 ヌケドメツキ)  | 1      |             |     |
| 021 | 283150000363000 | カバー(シュクラッチレバー)    | 1      |             |     |
| 022 | 283150000377000 | タッピンネジ M4×12      | 3      |             |     |
| 023 | 283150000366000 | ケーブル(ブレーキ)        | 1      |             |     |
| 024 | 357300000640000 | スナップピン(6 ヌケドメツキ)  | 1      |             |     |
| 025 | 283150000381001 | レバー(フィンガークラッチ)    | 1      |             |     |
| 026 | 283150000382000 | グリップ(フィンガーレバー)    | 1      |             |     |
| 027 | 283150000369000 | カラー(シュクラッチ)       | 1      |             |     |
| 028 | 0461370070      | ジクサークリップ(7, Eガタ)  | 1      |             |     |
| 029 | 0401370080      | ヒラザガネ M8          | 1      |             |     |
| 030 | 357100000413000 | スナップピン(8 ヌケドメツキ)  | 1      |             |     |

⇄新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新品は旧部品に兼用可; →旧部品は新品に兼用可

## S09 ブレーキ本体、サイドクラッチレバー




KR99-F

[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇩新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可



## S10 ワイヤハーネス




KR99-F

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

## S11 ロータリカバー、後輪




KR99-F

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

## S12 マッドガード、サイドカバー




KR99-F

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

### S13(1) 耕うん爪(傾斜)




KR99-F

[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

### S13(2) 耕うん爪(水平)




KR99-F

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

## S14 ラベル他



KR99-F

| 図番  | 品 番             | 部 品 名 称           | 数<br>量 | 互換性 | 備 考 |
|-----|-----------------|-------------------|--------|-----|-----|
| 001 | 285350000501000 | ネームプレート           | 1      |     |     |
| 002 | 285350000502000 | マーク(ベルトカバー)       | 1      |     |     |
| 003 | 285350000503000 | マーク(フューエルタンクカバー)  | 1      |     |     |
| 004 | 285350000504000 | ラベル(コウウンフカサ)      | 1      |     |     |
| 005 | 285350000505000 | ラベル(コウリン トリツケ)    | 1      |     |     |
| 006 | 283150000504001 | ラベル(シュクラッチ)       | 1      |     |     |
| 007 | 283150000505000 | ラベル(フィンガーレバー)     | 1      |     |     |
| 008 | 283150000508000 | ラベル(ガソリン、ケイコク)    | 1      |     |     |
| 009 | 283150000509000 | マーク(ケイコク)         | 1      |     |     |
| 010 | 283150000510000 | マーク(ハンドル タカサ)     | 1      |     |     |
| 011 | 283130000501000 | ラベル(ヘンソク)         | 1      |     |     |
| 012 | 283150000512000 | ラベル(オイルリョウ)       | 1      |     |     |
| 013 | 283150000513000 | ラベル(ホジョクラッチ)      | 1      |     |     |
| 014 | 283150000514000 | ラベル(エンジンスイッチ)     | 1      |     |     |
| 015 | 283150000516000 | ラベル(カバー、チュウイ)     | 2      |     |     |
| 016 | 286350000805000 | ラベル(マフラ、PTO)      | 1      |     |     |
| 017 | 286350000803002 | ラベル(フューエルコック)     | 1      |     |     |
| 018 | 283150000518000 | ラベル(エンジンオイル)      | 1      |     |     |
| 019 | 001501530218000 | シジメイバン(ケンユコウ)     | 1      |     |     |
| 020 | 283100000561000 | Oバンド No. 620      | 1      |     | 図欠  |
| 021 | 283150000555000 | レンチアッシ(スパークプラグ)   | 1      |     | 図欠  |
| 022 | 201200000186000 | ビニールフクロ 280×500   | 1      |     | 図欠  |
| 023 | 236100000504000 | ニフダ(アブラナシ)        | 1      |     |     |
| 024 | 222540000991000 | ホショウシヨ            | 1      |     | 図欠  |
| 025 | 285350000551001 | トリアツカイセツメインヨ KR99 | 1      |     | 図欠  |
|     |                 |                   |        |     |     |
|     |                 |                   |        |     |     |
|     |                 |                   |        |     |     |
|     |                 |                   |        |     |     |

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

パーツリスト番号: 285330000000001C

|      |            |                          |
|------|------------|--------------------------|
|      |            |                          |
| △    | H 年 月 日    |                          |
| 改訂履歴 | H28年05月20日 | 初版発行(対応部品表更新日付; H25.6.5) |