


KS-3C-6

収穫車

品 番: 349110040000005



純正部品表

(1訂版)

関東農機株式会社

本社工場/本社営業所

〒323-0819 栃木県小山市横倉新田493

TEL 0285-27-3271(代)

FAX 0285-27-4627

鏡石工場/福島営業所

〒969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町久来石字大町57

TEL 0248-62-4131(代)

FAX 0248-62-4133

盛岡工場/東北営業所

〒028-4132 岩手県盛岡市玉山区洪民20-55

TEL 019-683-1911(代)

FAX 019-683-1119

九州営業所

〒561-0804 熊本県八代市上片町1351

TEL 0965-31-0730(代)

FAX 0965-31-0760



はじめに

この部品表は大切に保管し、次のような場合にお役立てください。

部品取替えの必要がある場合

コードNo.品名をお買い上げ店に連絡してください。

故障した場合


組立て順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械といっしょにお見せください。

S01 エンジン周辺

△1:品番更新




KS-3C-6 收穫車

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S02(1) ミッションケース(ケース本体)




KS-3C-6 收穫車


[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S02(2) ミッションケース(入力軸、2軸)

[illegible]

S02(3) ミッションケース(シフトフォーク)




KS-3C-6 收穫車

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S02(4) ミッションケース(3軸、車軸)




KS-3C-6 收穫車

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S02(5) ミッションケース(カウンター軸)




KS-3C-6 收穫車

図番	品番	部 品 名 称	数 量	互 換 性	備 考
001	347810000301001	カウンタージクササエ	1		
002	0451250080	バネザガネ M8	2		
003	0115350825	ロッカクボルト M8×1.25×25	2		
004	0401250080	ヒラザガネ M8	2-4		
005	0471400080	ドウパッキン M8	2		
006	349110030302001	カウンタージクケツゴウ	1		
007	0814106004	ボールベアリング 6004DD	1		
008	0814106200	ボールベアリング 6200DD	1		
009	0461200100	ジクサークリップ S-10	1		
010	1003171440	チェン 317R×44L	1		
011	349110030303000	31Tスプロケットケツゴウ	1		
012	0105350612	ロッカクボルト M6×1.0×12	1		
013	0201450060	ロッカクナット M6×1.0	1		
014	0571100525	カタマルキー 5×25	1		
015	349110040203000	カバー(カウンタ)	1		
016	349110040205000	ステー(カバー)	1		
017	349110040207000	ボルト	1		
018	0451250060	バネザガネ M6	1		
019	0141350612	フランジボルト M6×1.0×12	3		
020	349110040209000	ブーリー(ドリブン)	1		
021	347210000307001	バンプーリー 7A-1	1		
022	0115350814	ロッカクボルト M8×1.25×14	3		
023	0451250080	バネザガネ M8	3		
024	0105350616	ロッカクボルト M6×1.0×16	1		
025	0451250060	バネザガネ M6	1		
026	0401550060	ヒラザガネ M6	1		
027	0571100525	カタマルキー 5×25	1		


⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

△:品番更新



⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S04 ブレーキ関連




KS-3C-6 收穫車

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S05 フレーム関連




KS-3C-6 收穫車

[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S06 クラッチ関連

△1:品番更新




KS-3C-6 收穫車

[illegible]


⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

 : 品番更新



⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S08 フロア、フェンス関連




KS-3C-6 收穫車

[illegible]


⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

△₁:品番更新




⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S10 ウシロフレーム関連

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S11 前後ホイール関連




KS-3C-6 收穫車

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S12 ラベル

△1:部品追加



KS-3C-6 收穫車

[illegible]

⇨新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ⇐新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S13 付属品

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

パーツリスト番号: 349110040000005C1

		
	H27年01月17日	P3,9,12,13,15,18見直し改訂(H26.10.14部品表対応)
改訂履歴	H25年01月15日	初版発行(対応部品表更新日付; H24.05.15)