


KK7 FD2

品 番:042321340000000



純正部品表

(1訂版)

関東農機株式会社

本社工場/本社営業所

〒323-0819 栃木県小山市横倉新田493

TEL 0285-27-3271(代) FAX 0285-27-4627

鏡石工場/福島営業所

〒969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町久来石字大町57

TEL 0248-62-4131(代) FAX 0248-62-4133

盛岡工場/東北営業所

〒028-4132 岩手県盛岡市玉山区洪民20-55

TEL 019-683-1911(代) FAX 019-683-1119

九州営業所

〒561-0804 熊本県八代市上片町1351

TEL 0965-31-0730(代) FAX 0965-31-0760



はじめに

この部品表は大切に保管し、次のような場合にお役立てください。

部品取替えの必要がある場合

コードNo.品名をお買い上げ店に連絡してください。

故障した場合

組立て順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。


故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械といっしょにお見せください。



⇒新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可
P 03 / 13 (A01:F66)

S02 ロータリケース(1)




KK7 FD2

図番	品 番	部 品 名 称	数 量	互 換 性	備 考
001	042321181201002	ロータリケース(ミギ)ケツゴウ	1		
002	042321181203001	ロータリケース(ヒダリ)ケツゴウ	1		
003	111110110204003	クラッチメタル(2)	1		
004	111110110205002	クラッチメタルパッキン(2)	1		
005	0261050080	フランジナットM8×1.25	3		
006	066322740204000	ケースパッキン	1		
007	041261186202000	ニューリヨクジク	1		
008	111110110207004	12Tクラッチスプロケット	1		
009	111110110208003	スライドクラッチR	1		
010	003201610206001	カラー 22.5	1		
011	0461200200	ジクサークリップ S-20	1		
012	0810106004	ボールベアリング 6004	2		
013	0940203507	オイルシール SC20×35×7	1		
014	1004201750	チェン 420×75LE	1		
015	111110110210002	シフターFTケツゴウ	1		
016	000101580999000	シフタースプリングFT	1		
017	111110110213000	パッキンオサエ	1		
018	111110110214000	シフタージクアブラドメパッキン	1		
019	042321182801000	シフターレバー	1		
020	0401350100	ヒラザガネ M10	1		
021	0237250100	ミゾツキナット	1		
022	0551152518	ワリピン φ2.5×18	1		
023	058124630205001	コウウンジク	1		
024	111110110216000	チェンハリカナグケツゴウ	1		
025	111110110217001	テンションバネ	1		
026	0810106206	ボールベアリング 6206	2		
027	0955306213	オイルシール TCD30×62×13	2		
028	0115300816	ロックナットM8×1.25×16	18		
029	0261000080	フランジナットM8×1.25	18		
030	0461100620	アナサークリップ H-62	2		

⇄新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新品は旧部品に兼用可; →旧部品は新品に兼用可

S02 ロータリケース(2)




KK7 FD2

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S03 クラッチワイヤー




KK7 FD2

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S04 ヒッチ・フレーム




KK7 FD2

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S05 補助カバー左・右




KK7 FD2

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S06 延長カバー左・フェンダ左




KK7 FD2

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S07 延長カバー右・フェンダ右




KK7 FD2

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

S08 尾輪




KK7 FD2

[illegible]

⇨新旧部品兼用可; ≠新旧部品兼用不可; ←新部品は旧部品に兼用可; →旧部品は新部品に兼用可

S09 爪軸



KK7 FD2

[illegible]

⇔新旧部品兼用可: ≠新旧部品兼用不可: ←新部品は旧部品に兼用可: →旧部品は新部品に兼用可

パーツリスト番号: 042321340000000C1

 改訂履歴		
	2014年12月02日	P12変更(誤訂正,H25.12.09部品表対応)
	2010年11月30日	初版発行