

ヘルパー管理機シリーズ

K30H-D

ヘルパー施肥専用機 まき丸

-とってもバランスいいんです。-



作物の間への追肥を、
手軽に楽々こなします。
使って納得パパッとまき丸!

オプション&とくちょう

- 専用バランスホッパー
重心の中央部にホッパーがあるので
- 軽快バランス
軽快バランスで楽々使っていただけます。
- シンプル操作
操作はいたってシンプル誰でもすぐ使えます。
- オプション
 - ・鉄車輪
 - ・延長ホッパー (5ℓ)

▲安全に関してのご注意

・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。

主要諸元		
型 式		K30H-D
エンジン	型 式	GB101PN
	総 排 気 (cc)	98
	定格出力 (kw(PS)/rpm)	1.5kw (2.2PS) /3,600rpm
	最大出力 (kw (PS))	2.2kw (3.0PS)
	使 用 燃 料	自動車用レギュラーガソリン (無鉛)
	燃料タンク容量 (ℓ)	1.5
機 体	始 動 方 式	リコイルスタータ
	全 長×全幅×全高	1490×595×935
	重 量 (kg)	53
走行部	主 ク ラ ッ チ 方 式	ベルトテンション
	車 輪 (タ イ ヤ)	ゴムラグ車輪320
	変 速 段 数	前進1段(後進なし)
	走 行 速 度 (k)	4.3
	車軸の形状・寸法 (mm)	丸軸・直径28
	ホ ッ パ ー 容 量	15ℓ

農業機械は取扱説明書を良く読んで正しく使いましょ。

グリーンライフをもっと楽しく快適に

カントウ農機株式会社

本社工場／本社営業所 〒323-0819 栃木県小山市横倉新田493 (小山工業団地)

TEL. 0285-27-3271(代)

<http://www.kantonoki.com>

鏡石工場／福島営業所 〒969-0403

盛岡工場／東北営業所 〒028-4132

九州営業所 〒866-0813

福島県岩瀬郡鏡石町久来石大町57

岩手県盛岡市岩鼻20-55

熊本県八代市上片町1351-4

TEL. 0248-62-4131(代)

TEL. 019-683-1911(代)

TEL. 0965-31-0730(代)

あなたとヘルパーを結ぶ

