

はただん
ヘルパー
畑作救援団

農業は未来です。—
ポックケ

ホームページ



超小型愛情いっぱい管理機
POCKET

K452F-D・R-D

愛情あふれる野菜作りを応援します。
私はポックケです。



ポックケのとくちょう

1. 誰でも使える簡単操作。
2. カル〜イボディ。
3. ハンドル旋回して2通りの作業スタイル。
4. 正逆転ロータリのワイドな作業性。
5. アタッチメントをたくさん揃えました。
6. デラックスゴムタイヤはいています。

Fタイプ

Rタイプ

グリーンライフがもっと² 楽しくなる。ポックケといっしょに今日もスタート!

ハツラツ性能

力



K452F-D

コードNo.0139

前進2段、後進1段の車速と正・逆回転を有するロータリを装備しています。

得意技 中耕が得意です!

- 中耕・除草と培土器を装着しての培土作業。
- ロータリ回転は低速。



K452R-D

コードNo.0138

ロータリフロント作業スタイルでの作業を考えており、ロータリ側を前と考え前進2段・後進1段の車速と正・逆回転を有するロータリを装備しています。

得意技 土あげが得意です!

- ネギ等のみぞ作りやハウス等の畝作り作業。
- ロータリ回転は中速。

いろいろアタッチメント

技

みぞほりロータリ

みぞほりにコレ! です。



みぞほりロータリ-150
コードNo.:1607
みぞほりロータリ-200
コードNo.:1608
みぞほりロータリ-250
コードNo.:1609

片排土ロータリ


みぞほりロータリと併用して使用します。



片排土ロータリ-150
コードNo.:1611
片排土ロータリ-200
コードNo.:1614
片排土ロータリ-250
コードNo.:1612

スーパーロータリ

羽根で飛ばすから畝がきれい!



スーパーロータリ-2連
コードNo.:1107
スーパーロータリ-4連
コードNo.:1109

延長爪軸

もっと広く耕します。



延長爪軸350
コードNo.:1344
延長爪軸400
コードNo.:1345
延長爪軸500
コードNo.:1617

平畝ミニマルチ

簡単マルチはコレ! です。




平畝ミニマルチ
コードNo.:0546
◇併用アタッチ
ゴムタイヤP
コードNo.:1653
延長爪軸500
コードNo.:1617
バランスウエイト
コードNo.:1614



ハンドル正位置、ロータリ正転で作業


グリーン培土・イエロー培土

プラスチック培土だから軽くて長持ち!



グリーン培土
コードNo.:2226
イエロー培土
コードNo.:2225

ハンドル正位置、ロータリ正転で作業




スーパーグリーン畝立て器&ハルタロウ

1台3役! 丸畝・平畝・外盛作業。



スーパーグリーン畝立て器
コードNo.:2234
◇併用アタッチ
ゴムタイヤP
コードNo.:1653
バランスウエイト
コードNo.:1614

「ハルタロウ」併用で75cmマルチ同時に引けます。ハルタロウ装着例(別売) コードNo.:0553



主要諸元

型式名		K452F	K452FS	K452R
機体	全長×全幅×全高(mm)	1300×600×900		
	重量(kg)	52		
エンジン	型式名	GB131LN-354		GB131LN-365
	最大出力(kw(PS))	3.0KW (4.2PS)		
	燃料タンク容量(L)	3.0		
	始動方式	リコイルスタータ式		
	エアリーナ方式	マン式オイルパス		
ハンドル調節		菊座旋回、ワンタッチ上下4段		
走行	車輪・車幅(mm)	直径φ300、車幅150・230		
	変速段数	前進2段・後進1段		
ロータリ	変速段数	正転1段・逆転1段		
	耕幅	300mm	200mm	300mm
	爪軸の形状・寸法	丸軸・直径25mm		

特別仕様

K452FS-D

4.2馬力

◎K452F-Dをベースに中耕幅20cmロータリを装着した幅せま仕様。キャベツなどの葉モノ野菜の畝間でも葉を傷めずに作業ができます。また、オプションの延長爪軸を使用すれば広い中耕作業も可能です。



コードNo.0133



※本カタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。※農業機械は、じゅうぶんに点検・整備をするように心がけましょう。※安全アイテムはあくまでも安全作業を補助するものであり、過信することなく十分に注意しての作業を心がけましょう。※安全第一を願うヘルパーです。



農作業をもっと楽しく快適に
カントウ農機株式会社

本社工場/本社営業所 〒323-0819 栃木県小山市横倉新田493 (小山工業団地)

TEL. 0285-27-3271(代)
https://www.kantonoki.com/

鏡石工場/福島営業所 〒969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町久来石57
盛岡工場/東北営業所 〒028-4132 岩手県盛岡市洪民字岩鼻20-55
九州営業所 〒866-0813 熊本県八代市上片町1351-4

TEL. 0248-62-4131(代)
TEL. 019-683-1911(代)
TEL. 0965-31-0730(代)

あなたとヘルパーを結ぶ

