



ヘルパー 野菜移植機

ねぎ

ウエマックス S  
KNe-1



※仕様異なる場合がございます。

とくちょう

農業に関わる全ての方のヘルパー集団

Helper

■簡易 半自動型ねぎ移植機

ねぎ苗を搬送ベルトに置くだけで、移植、鎮圧を自動で行います。

■乗用タイプ

KNe-1は乗用型移植機です。フットクラッチと手元変速レバー搭載で乗りながら操作がカンタンに行えます。

■鉄クローラでけん引カ バツグン

スリップを 방지、圃場の変化にも対応できる鉄製クローラを標準装備。

■2つの走行サポート

後部の尾輪とサイドの誘導輪でまっすぐ定植できます。1人での作業が可能です。

主要諸元	
型 式	KNe-1
種 類	傾斜型OHVガソリンエンジン
型 式	GB181LN
最大出力[kW(PS)]	4.6(6.3)
連続定格出力[kW(PS)]	3.4(4.7)
使 用 燃 料	自動車用レギュラーガソリン(無鉛)
燃料タンク容量(L)	3.0
始 動 方 式	リコイルスタータ
全 長 ( m m )	2,335(作業時2,390)
前 幅 ( m m )	最大1,355(サイドフレーム交換時)1555、最小1,100
全 高 ( m m )	1,080
重 量 ( k g )	作業時207、運搬時225
走 行 方 式	鉄製クローラ
サ イ ド 輪	3.25-8
運 搬 移 動 用 車 輪	4.00-8 (2本標準装備)
変 速 段 数	前進2段、後進2段 (副変速含む)
植 付 方 法	苗 手 供 給 (ヘルプ搬送狭持ディスク式)
駆 動 方 式	モーター駆動
鎮 圧 ロ ー ラ ー 寸 法 ( m m )	φ400×巾60
植 付 条 数	1条
適 応 条 間 ( m m )	850~960(サイドフレーム交換時) 850~1,160
適 応 溝 深 さ ( m m )	70

※この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

農業機械は取扱説明書を良く読んで正しく使いたしよう。



農作業をもっと楽しく快適に  
関東農機株式会社

本社工場/本社営業所 〒323-0819 栃木県小山市横倉新田493 (小山工業団地)

TEL. 0285-27-3271(代)

http://www.kantonoki.com

鏡石工場/福島営業所 〒969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町久来石57  
盛岡工場/東北営業所 〒028-4132 岩手県盛岡市洪民字岩鼻20-55  
九州営業所 〒866-0813 熊本県八代市上片町1351-4

TEL. 0248-62-4131(代)

TEL. 019-683-1911(代)

TEL. 0965-31-0730(代)

あなたとヘルパーを結ぶ

